mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりすることができます。
mixiについて詳しくは、mixiのホームページを参照してください。

更新情報を閲覧する

1

ホーム画面で ⊞ ➔ ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で コミュニケーション ➔ mixi （mixiSH）

mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

閲覧する項目をタップ

更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

mixiSH画面の見かた



1	日記を投稿
2	ボイスを投稿
3	最新の情報に更新
4	通知や更新時間を設定

ボイスを投稿する

1

ホーム画面で ⊞ ➔ ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で コミュニケーション ➔ mixi （mixiSH）



mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

つぶやく

ボイス作成画面が表示されます。

3

ボイスを入力 ➔ つぶやく

ボイスが投稿されます。

日記を投稿する

1

ホーム画面で ⇒ ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で コミュニケーション ⇒ （mixiSH）

mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

日記投稿

日記作成画面が表示されます。

3

タイトルを入力 ⇒ 本文を入力 ⇒ 日記投稿

日記が投稿されます。

画像を投稿する

日記作成画面（タイトル／本文入力後）で 写真貼付 ⇒ 画像をタップ ⇒ 日記投稿